



INSTALLAZIONE SONDA CURVA A INNESTO ART.1420 - 1430 - 1438 - 1425 - 1428

Si utilizza la sonda curva quando si hanno radiatori a piastra con la presenza di un tee interno al radiatore con attacco da 1/2". Per installare la sonda curva va seguita la seguente procedura:

Separare codolo e calotta dal corpo valvola.

Verificare la sonda da utilizzare a seconda dell'attacco al radiatore ed eventualmente ritoccare la misura.

Inserire la sonda orientando la curva da un lato.

Guarnire la filettatura del codolo con canapa, nastro PTFE o altro.

Avvitare codolo e calotta sull'attacco del radiatore, imboccando la sonda nell'apposito alloggiamento.

Avvitare la calotta al corpo valvola facendo attenzione alla guarnizione sul separatore di flusso

Di seguito i codici degli articoli di ricambio:



Bocchettone art.8326 12



Calotta art.8250 1



Sonda a un rango
art.8050



Sonda a due ranghi
art.8051

Adatta all'utilizzo su valvole monotubo e bitubo termostattizzabili art.1420-1430-1438-1425-1428.



Art.1420



Art.1430



Art.1438



Art.1425



Art.1428